

Opsætning af Snom 720 - til 3CX

August 2012

Snom 720 firmware-Version: 8.7.2.9

Du skal starte med at bruge autoprovioneringen, som beskrevet i 3CX.

Når man bruger autoprovioneringen i 3CX, så er det ikke alt 3CX retter i telefonen. Derfor skal du selv ind og rette til. Her er en liste over de steder, som skal rettes.

Operation

Startside
Adressebog

Opsætning

Præferencer
Hurtigkald
Funktionstaster

Identity 1
Identity 2
Identity 3
Identity 4
Identity 5
Identity 6
Identity 7
Identity 8
Identity 9
Identity 10

? Taste opsætning

On this page you can specify the settings for programmable keys on your snom phone. Use **Context** to specify the identity context for that key e.g. this identity will be used to subscribe for a particular extension. **Type** will select the actual functionality of a particular key. In the last argument field **Number**, the actual telephone number, sip url, dtmf sequence, action url or key type can be stored. Please refer to your phone manual for more details.

Context	Type	Number	Short Text	
Active	Linie			P1
Active	Linie			P2
Active	Extension	< sip:400@		P3
Active	Extension	< sip:401@	T	P4
Active	Extension	< sip:402@	A	P5
Active	Extension	< sip:403@	C	P6
Active	Extension	< sip:404@	J	P7

Når man bruger provioneringen i 3CX, så bruger / programmere 3CX ikke de 2 første, men bruger dem til linje status.

Operation

Startside
Adressebog

Opsætning

Præferencer ←

Hurtigkald

Funktionstaster

Identity 1

Identity 2

Identity 3

Identity 4

Identity 5

Identity 6

Identity 7

Identity 8

Identity 9

Identity 10

Identity 11

Identity 12

Action URL

Avanceret

Certificates

Software opdatering



Some settings are not yet stored permanently. ?

General Information:

WEB side sprog:

Dansk ?

Sprog:

Dansk ?

Nummervisningsformat:

Navn ?

Opkaldstone format:

Danmark ?

Besked i telefonsvarer:

Lydløs ?

Opkaldstone ved besked modtaget:

Vedvarende beep toner ?

Brug hovedtelefon:

Ingen ?

Use Backlight:

Til ?

Dim after (in seconds):

20 ?

U.S. dato format (mm/dd):

Til Fra ?

24 timers ur:

Til Fra ?

Show Clock:

Til Fra ?

U.S. dialnumber format:

Til Fra ?

Brug Flash Plugin:

Til Fra ?

Show IVR digits during connected:

Til Fra ?

Global counter for Missed Calls:

Til Fra ?

Active Identity Scrolling:

Til Fra ?

Husk at ændre de to viste funktioner.

Operation

- Startside
- Adressebog

Opsætning

- Præferencer
- Hurtigkald
- Funktionstaster
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10

 **Some settings are not yet stored permanently.** 

[Login](#) [SIP](#) [NAT](#) [RTP](#)

SIP Identity Settings:

Ventemusik server: 

Send hold as inactive: Til Fra 

Alert Info URL: 

User picture URL: 

Ringeplan (dialplan): 

Count all groups in Dial-Plan: Til Fra 

ENUM Support: Til Fra 

Countrycode: 

Areacode: 

Proxy Require: 

I ringeplan (dailplan) skal indtastes: `|^([2-9][0-9]{7})$|sip:\1@d;user=phone|d`

Operation

- Startside
- Adressebog

Opsætning

- Præferencer
- Hurtigkald
- Funktionstaster
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Action URL

 **Some settings are not yet stored permanently.** 

[Login](#) [SIP](#) [NAT](#) [RTP](#)

RTP Identity Settings:

Codec: 

Pakke størrelse: 

Full SDP Answer: Til Fra 

Symmetrical RTP: Til Fra 

RTP kryptering: Til Fra 

G.726 Byte Order: RFC3551 AAL2 

SRTP Auth-tag: AES-32 AES-80 

RTP/SAVP: 

Media Transport Offer: 

Media Transport Offer Setup: 

Slet alle andre i Codec og lad pcma stå som eneste codec (pcma = G711a).